

Norcool Super-76



Afmetingen

- Hoogte : 2000 mm
- Breedte : 595 mm
- Diepte : 670 mm
- Vloeroppervlak : 0,40 m²

Capaciteit

- 0,33 L blik : 530 stuks
- 0,50 L PET : 254 stuks

In bedrijf stellen van de koelkast

- CCE-NL zet de lege koelkast op de juiste plaats.
- Zorg voor voldoende ventilatieruimte rondom de koelkast.
- Na plaatsing dient u 24 uur te wachten voordat u de koelkast inschakelt om beschadiging van het koelsysteem te voorkomen.
- Sluit de koelkast altijd aan op een wandcontactdoos met randaarde, geplaatst op maximaal 1,5 m van het apparaat.
- Het gebruik van verloopstekkers en verlengsnoeren is niet toegestaan.
- Schakel de verlichting in voor een optimale productpresentatie. Op de achterzijde van deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de verlichting kunt inschakelen.

Gebruik van de koelkast

- Gebruik de koelkast uitsluitend voor het koel houden van frisdranken. Onze koelkasten zijn niet geschikt voor het koel houden van levensmiddelen.
- Maak de binnen- en buitenzijde van de koelkast regelmatig schoon met warm water en zeep. Dit verlengt de levensduur van de koelkast maar zorgt ook voor een betere uitstraling en productpresentatie.
- Door onze frisdranken optimaal te presenteren kunt u meer impulsverkopen realiseren.
- Maak de condensor van de koelkast regelmatig schoon om te voorkomen dat de koelkast op den duur slechter zal gaan werken. Op de achterzijde van deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de condensor kunt reinigen.

Norcool Super-76


Omgaan met onze frisdranken

- De opslagtemperatuur van onze frisdranken buiten de koelkast dient tussen 5°C en 20°C te liggen.
- Sla onze frisdranken op in een schone opslagruimte. Bewaar nooit bestrijdingsmiddelen of andere giftige stoffen in de buurt van onze frisdranken.

- Voorkom dat onze frisdranken in contact komen met direct zonlicht.
- Voorkom dat onze frisdranken opgeslagen worden in extreem vochtige ruimten.
- Let op de THT (tenminste houdbaar tot) datum.


In/uit schakelen van de verlichting

- De locatie van de lichtschakelaar is hiernaast aangegeven. De lichtschakelaar bevindt zich rechts boven in de koelkast.
- Laat de verlichting zo veel mogelijk ingeschakeld staan om onze frisdranken optimaal te presenteren.



Reinigen van de condensor

- De locatie van de condensor is hiernaast aangegeven. De condensor bevindt zich aan de achterzijde van de koelkast.
- Reinig de condensor regelmatig met een stofzuiger of een borstel.
- Een schone condensor zorgt voor een laag energiegebruik.



Instellen van de thermostaat

- De locatie van de thermostaat is hiernaast aangegeven. De thermostaat bevindt zich tussen de onderste 2 schappen, aan de rechterzijde.
- Als u het product kouder wilt hebben draait u de thermostaat met de wijzers van de klok mee ☺. De thermostaat mag nooit maximaal gezet worden.
- Als u het product minder koud wilt hebben draait u de thermostaat tegen de wijzers van de klok in ☹.
- De ideale stand van de thermostaat is hiernaast aangegeven.

